

## Nettoyage préfiltre de votre pompe :

**Arrêter toujours la pompe avant chaque manœuvre.**

Fermer les vannes  $\frac{1}{4}$  de tour.

Mettre la vanne multivoies du filtre sur la position « CLOSED ».

Sortir le panier préfiltre de votre pompe, le nettoyer, le remettre puis fermer le couvercle.

**Ne pas oublier de remettre les vannes  $\frac{1}{4}$  de tour en position OUVERT et la vanne multivoies du filtre sur position « FILTRATION ».**

## Nettoyage du filtre à sable :

Fréquence du lavage 3 à 4 par mois / conseillé après nettoyage de la piscine

**Arrêter toujours la pompe avant chaque manœuvre.**

Mettre la vanne multivoies du filtre sur position « **BACKWASH** ».

Remettre la pompe en fonctionnement, l'opération de lavage dure environ de 1 à 2 minutes.

**Arrêter la pompe à nouveau**

Mettre la vanne multivoies du filtre sur position « **RINCAGE** ».

Remettre la pompe en fonctionnement, l'opération de lavage dure environ de 15 à 20 secondes.

**Arrêter la pompe à nouveau**

Mettre la vanne multivoies du filtre sur position « **FILTRATION** »

**Avant de remettre le moteur en fonctionnement toujours s'assurer que le préfiltre de la pompe est fermé et que les vannes sont en position « OUVERT ».**

**NB :** En cas de fortes pluies / orages, penser à couper l'alimentation électrique au compteur.  
En cas d'inondation du local technique, ne pas remettre la pompe de filtration en fonctionnement.  
En cas de gel « sans dispositif hors gel » mettre la filtration en mode manuel (marche continue)

